

Dorfbrunnen-Garage
Walter Hürlimann
Herferswil 70
CH- 8932 Mettmenstetten



Tel. 0041/(0)44/ 764 18 16
Fax 0041/(0)44/ 764 02 16
info@dorfbrunnen-garage.ch
www.dorfbrunnen-garage.ch

Häufig gestellte Fragen: Allgemein

Verkaufen Sie auch Einzel-/ Ersatzteile?

Nein, wir verkaufen weder Einzel-/ noch Ersatzteile vom Verteilergetriebe!

Muss der Druckspeicher wirklich alle 6 Jahre und/oder 90'000 km ersetzt werden?

Unbedingt! Wenn der Druckspeicher kaputt geht, sind unweigerlich auch der Druckregler und/oder das Druckgehäuse und/oder Druckkolben vom Verteilergetriebe defekt.

Ich möchte den Druckspeicher wechseln. Was muss ich alles beim Wechseln (besonders beim Lösen des alten Druckspeichers beachten?

Zündung einschalten und 30-60x aufs Bremspedal drücken (drücken/lösen/drücken...). Achtung; während diesem Vorgang wird der Druckspeicher entleert und das Niveau im Ausgleichsbehälter steigt an (überschwappen des Öl möglich, überschüssiges Öl absaugen)! Vorgang solange wiederholen bis das Niveau nicht mehr ansteigt im Ausgleichbehälter. Jetzt sollte der Druckspeicher keinen Druck mehr haben und somit kann man den Druckspeicher mit Vorsicht vom Druckregler abschrauben. Neuen Druckspeicher mont. und den Ersatz im Service-Scheckheft eintragen! Danach Motor starten und sofort Öl nachfüllen im Expansionsgefäß der Servolenkung (ansonsten Gefahr das Servopumpe def. geht wegen Trockenlauf!) Nach Probefahrt Ölstand im Ausgleichsbehälter nach Opel-Vorschrift kontrollieren.